


# RC350/300 /200t




LHD  
2014-9




	IG/ 电源开关		保险丝盒		12V 蓄电池
	空气囊 (包括充气装置)		充气装置		燃油箱
	充气减振器		座椅安全带预紧器 (气体发生器)		结构加强件
	空气囊计算机	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-


### 禁用车辆




或



### 操作 12V 蓄电池



### 牵引信息



更多详情，请参考《应急指南》。  
<http://www.toyota.co.jp/#####/>