


# LS500/350


LHD

2017-10




	点火 / 电源开关		保险丝盒		12 V 蓄电池
	空气囊 (包含充气装置)		充气装置		燃油箱
	充气减震器		座椅安全带张紧器 (气体发生器)		结构加强件
	空气囊电脑	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—


### 禁用车辆




或



### 操作 12V 蓄电池



### 拖车信息



更多详情，请参考“紧急救援指南”。

<http://www.toyota.co.jp/#####/>