

# LM300h


左驾车型













2020-1




LEXUS  
混合动力驱动

HV 蓄电池  
Ni-MH




	IG/POWER 开关		保险丝盒		12V 蓄电池
	空气囊 (包括充气装置)		充气装置		高压蓄电池
	高压零部件		燃油箱		充气式减振器
	座椅安全带预紧器 (气体发生器)		结构加强件		空气囊计算器
—	—	—	—	—	—


### 禁用车辆




或



### 12V 蓄电池的操作



### 牵引信息



更多详情, 请参考《应急指南》。  
<http://www.toyota.co.jp/#####/>