

G-BOOK图形交通信息服务操作指南

一、服务简介:

以往的交通信息服务是通过地图上的不同颜色的线条来表示道路拥堵状况。

当前我们即将推出的新服务是通过下面描述的两种图形来更直观的进行表示实时交通信息。

(a) 表示城市主要道路拥堵情况的的城市全域图；（通过手动操作导航仪界面来使用服务）

(b) 车辆行驶中表示行进方向周围拥堵情况的交通信息图；

（车辆行驶到既定地点图形自动弹出）

二、特点:

和以往的通过导航地图上不同颜色的线条来表示道路拥堵状况的方法相比，

新服务有以下特点:

- ◇ 用图形的形式更直观形象的描述道路实时拥堵状况；
- ◇ 部分路段可以预测到下一个路口的所需时间等，信息量更加丰富；

三、详细:

◇ 该服务目前先在北京，上海推出，在下半年将会扩大到广州，深圳；

◇ 该交通信息为实时数据，每5分钟更新一次；

◇ 对于在本服务正式提供前已经开通G-BOOK服务的用户，需要进行“初期设定”。

◇ 本服务使用前，需要进行“设定默认城市”的操作。

(a) 城市全域图（图例）


北京全域图例



上海全域图例



(b) 车辆行驶中自动弹出图（图例）



四、操作流程说明:

初期 设定	<p>※ 本环节只针对在图形交通信息服务正式推出时已经开通G-BOO服务的用户。 首先请用户检查导航仪的“主菜单”画面是否有“交通信息”图标，如果没有，则需要进行此环节操作来激活图标。</p> <p>● 详细操作请参考 5.1</p>
设定 默认 城市	<p>※ 对于初次使用本服务的用户，首先需要设定默认城市。 默认城市即用户会经常使用本服务的城市，当前可提供服务的默认城市包括北京和上海。</p> <p>● 详细操作请参考 5.2</p>
服务 使用 操作	<p>※ 本服务可提供“道路全域图”及“自动弹出图”两类图形。</p> <p>● “道路全域图”的操作具体包括：</p> <ul style="list-style-type: none">· 希望查看已设定城市的“道路全域图”的操作。请参考 5.3· 希望临时查看其它城市全域图的操作。请参考5.3· 希望长期显示“默认城市”之外城市的图形交通信息时，进行“变更城市”的操作。请参考5.4· 希望变更“默认城市”的操作。请参考5.5· “自动弹出图”的使用操作。请参考5.6
· 服务 再开 停止 通	<p>※ 当用户不需要“自动弹出图”服务时，可以选择停止服务。 停止服务设定后不影响“道路全域图”的服务。</p> <p>※ 当用户希望再次使用“自动弹出图”服务时，请进行再开启服务的操作。</p> <p>● 详细请参考 5.7</p>
其它	<p>※ 针对用户可能提出的常见问题进行说明。</p> <p>● 详细请参考 5.8</p>

五、详细操作流程:

5.1、初期设定:



①点击“主菜单”





②点击“G-BOOK.com”




③点击“G-BOOK智能副驾合同信息”



④点击“下载必要的的数据”



⑤等待数据更新



⑥数据更新完成画面



⑦回到“信息”页面, 确认是否出现新图标“交通信息”



出现新图标“交通信息”之后, 通过操作图标欢迎进入下一步的“默认城市”设定操作。



五、详细操作流程:


5.2、设定默认城市:



①点击“交通信息”




②点击“设定”



③点击“设定默认城市”



④点击“北京” (以北京为例)




⑤系统正在初始化



⑥服务初始化设定完成



如图示将北京设置为“默认城市”，您可随即在行车途中得到北京市内“自动弹出图”及通过手动操作得到北京市内“道路全域图”信息，欢迎您的使用。



五、详细操作流程:

5.3、服务使用操作:



①点击“交通信息”



②点击“道路全域图”




③点击“选择城市”

③点击“城市内快速路”



④显示北京的“城市内快速路”画面



④点击“上海”



⑤选择“城市内快速路”



⑥显示上海的“城市内快速路”画面



您可通过点击操作得到默认城市内不同区域的“道路全域图”信息。

如果您同时希望临时了解其它城市的道路全域信息，通过点击“选择城市”即刻可以得到您所需的信息，欢迎您的使用。

五、详细操作流程:

5.4、变更服务城市时的操作:

5.4.1 将服务城市变更为非默认城市时的操作



①点击“交通信息”



②点击“变更城市”



③点击“上海”



④设定完成

5.4.2 将服务城市返回默认城市时的操作



①点击“交通信息”



②点击“返回默认城市”



③已经返回默认城市北京



如果您希望长期使用默认城市之外的其它城市的图形交通信息时，您可通过点击操作进行服务城市的变更。该变更设定完成后，当您点击“道路全域图”图标时，或车辆行进时的自动弹出图形将会显示您设定城市的信息。

如果您希望将图形交通信息的服务城市返回到默认城市时，可通过上述的返回操作。

五、详细操作流程:


5.5、变更默认城市的操作:



①点击“交通信息”




②点击“设定”



③点击“变更默认城市”



④点击“上海”



④点击“上海”



如果您需要得到最初设定的默认城市以外城市的“自动弹出图”信息，则需要通过上述操作变更默认城市。

该设定完成后，您将会在车辆行驶中得到所设城市的“自动弹出图”信息。同时“道路全域图”也将变为所设城市的信息。

五、详细操作流程:


5.6、“自动弹出图”的使用操作（以北京为例）：



①车辆行驶至特定位置



②点击“是”



③显示车辆行驶方向的“自动弹出图”



车辆行驶至特定位置，伴随“哔”的提示声，会有透明图标出现。提醒用户前方区域将会出现“自动弹出图”信息。



随后会有对话框出现，如果用户点击“是”，将会显示下面的图形交通信息。如果用户点击“否”，图形信息将不会出现。如果用户不做任何操作，则系统默认用户不需要图形信息，图形信息将不会出现。



图形信息出现后，需要通过点击“关闭”或是操作导航仪按钮，来关闭图形。

五、详细操作流程:

5.7、服务停止·再开通的操作:


5.7.1 设定服务停止的操作



①点击“交通信息”



②点击“设定”



③点击“停止图形自动弹出服务”





④点击“确定”




5.7.2 将“道路全域图”的显示城市返回默认城市时的操作




①点击“设定”



②点击“开启图形自动弹出服务”



③服务重新开启



⑤设定完成



如果您希望停止“自动弹出图”信息的服务, 请您参考上述操作。服务停止后, “城市全域图”信息还可以继续使用。服务停止后如果您希望再次使用, 请参考上述操作。

5.8、关于本服务的用户常见问题:

- ① Q: 本服务单独收费吗?
A: 和已有的G-BOOK服务相同, 针对LEXUS车主提供4年/6年的免费服务。不会单独收费。
- ② Q: 本服务只在北京和上海提供吗? 其他城市可以用吗?
A: 目前只能用户只能获取北京和上海的图形交通信息, 在2011年下半年本服务计划将会扩大到广州和深圳, 今后也会逐步推广到更多城市。
- ③ Q: 本服务提供的交通信息准确吗? :
A: 本服务的交通信息源数据是从政府相关部门获得, 可以保证它的权威性。我们也会通过服务实践, 和相关部门一起不断提高信息精度。
- ④ Q: 本服务中的“自动弹出图”的显示地点可以自由选择吗? :
A: 显示地点是预先设定的, 无法自由选择, 我们会考虑重点商务区, 快速路, 交通热点地区等信息, 选择图形的显示地点。目前北京, 上海各选择了30个左右的地点, 今后根据顾客意见反馈, 我们不断修正位置点。
- ⑤ Q: 为什么图形中显示的“预测时间”有时会与实际所用时间不同呢?
A: 我们的数据是5分钟更新一次, 有时在等待信号灯或是突发的交通事故可能造成预测偏差, 我们会不断总结力求提高预测精度。
- ⑥ Q: 为什么有时候图形显示的比较慢或是没有出来?
A: G-BOOK服务采用的是CDMA无线网络, 有时在信号受到遮蔽或是信号覆盖不佳的地点可能会发生上述情况。我们也会及时向相关部门反映。
- ⑦ Q: 为什么车辆在行驶过程中无法操作变更城市等内容呢?
A: 为了确保用户的行车安全, 对于驾驶过程中的一些过多操作我们进行了限制, 所以用户希望了解城市全域图时, 只能了解当前已设定城市的信息。

用户针对本服务的更多的疑问及问题, 也可以随时联系G-BOOK支持中心寻求解决, 感谢您对G-BOOK服务的大力支持, 非常感谢!